



SST HANDEL A/S
2024

FLADTAGSGELÆNDER



SST HANDEL A/S

Industriholmen 35
2650 Hvidovre

Meteorvej 14
8700 Horsens

1. INDLEDNING

Med et fladtagsgelænder fra SST er du sikret høj kvalitet og en alsidig faldbeskyttelse.

Det er vigtigt at sikre, at opstilling, brug og nedtagning af systemet sker i overensstemmelse med denne brugervejledning. Læs derfor vejledningen omhyggeligt, før du anvender fladtagsgelænderet, og sørg for at overholde alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte SST Handel A/S.

2. VEJLEDNING

Fladtagsgelænderet er designet til brug på flade tage. Det er vigtigt nøje at følge brugs- og belastningsvejledningen under anvendelsen.

Kun personer, der er bekendt med og har modtaget instruktion i henhold til brugervejledningen, må montere fladtagsgelænderet.

Det skal sikres, at tagets bæreevne er tilstrækkelig til at understøtte den ønskede konstruktion af fladtagsgelænderet. Gelænderet er egnet til brug på både tørre og fugtige overflader og kan anvendes på bygninger med en højde på op til 40 meter.

Før montering skal taget være ryddet for sne og is og dette skal gøres løbende.

Den tilladte standtid er 6 måneder.

3. VEDLIGEHOLDELSE AF KOMPONENTERNE

Efter brug skal de enkelte dele rengøres, og det skal kontrolleres, at systemet er komplet. Undersøg enkeltdelene for eventuelle deformationer og sørg for, at svejsesømmene er intakte.

En inspektion skal udføres for at sikre, at mærkningerne på komponenterne er læsbare.

Det er nødvendigt regelmæssigt at smøre sikringsbøjlerne og holde dem fri for rester af puds, mørtel og maling for at bevare deres funktionalitet. Komponenterne må kun ændres med skriftlig tilladelse fra leverandøren.

Systemet skal opbevares tørt.

Undgå at bruge vold ved montering og demontering af fladtagsgelænderets dele og undlad at kaste delene ned fra store højder. Sørg for at sikre alle dele mod skader under transport.

Anvend ikke systemet eller dets enkelte dele, hvis der er tvivl om brugbarheden. Dele, der er beskadigede, skal sendes til reparation hos leverandøren, og dele, der kasseres, skal udskiftes med nye, originale dele.

Skulle en person eller en genstand støde ind i fladtagsgelænderet, må det ikke tages i brug igen, før det er blevet inspiceret af en kvalificeret fagperson.

4. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Montage og demontage af fladtagsgelænderet kræver mindst to personer og skal altid udføres med den nødvendige faldsikring og i den rækkefølge, der er angivet i brugervejledningen. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig på anvendelsesstedet.

Hvis fladtagsgelænderet anvendes af en tredjepart, skal brugervejledningen overdrages til vedkommende.

Inden montering skal det kontrolleres, at alle dele, hjælpeværktøjer og sikkerhedsanordninger til systemet er til stede og intakte. Beskadigede dele skal fjernes, og det er kun tilladt at anvende originale dele som angivet i brugervejledningen.

Opstillingen skal kontrolleres for korrekt montage, før fladtagsgelænderet tages i brug. Personlig faldsikring må ikke fastgøres til gelænderet.

Derudover skal det sikres, at der ikke befinder sig personer under tagkanten, mens gelænderet bliver monteret og demonteret.





Hjørnebøjle (indvendig)	Vægt	Antal
2,05 M ALU	5,6 kg	2 stk.



Hjørnebøjle (udvendig)	Vægt	Antal
2,05 M ALU	5,8 kg	16 stk.




Anslagsstolpe	Vægt	Antal
MED FODLISTEHOLDER ALU	3,1 kg	18 stk.



Afstivningsramme	Vægt	Antal
2,60 M ALU	15,3 kg	1 stk.



Ballastklods	Vægt	Antal
	22,0 kg	36 stk.



Dobbeltgelænder	Vægt	Antal
3,07 M ALU	15,3 kg	17 stk.



Fodliste	Vægt	Antal
3,07 M ALU	7,0 kg	17 stk.



Sikringsrør	Vægt	Antal
0,50 M	0,4 kg	2 stk.

MONTAGEVEJLEDNING

1. Før du begynder monteringen af fladtagsgelænderet, skal du kontrollere, at tagoverfladen er plan og uden skader.
2. Anvend personligt faldsikringsudstyr under monteringen, og afspær området under tagkanten for at forhindre adgang.
3. Læg alle komponenterne frem for at lette monteringen: Tagbøjle, hjørnebøjle, anslagsstolpe, afstivningsramme, ballastklods, dobbeltgelænder, fodliste, sikringsrør.
4. Start monteringen med en tagbøjle. Fold den øvre del op og lås den på plads med den integrerede sikringsbøjle. Kontroller, at sikringsbøjlen er korrekt låst og korrekt indkoblet.
5. Placer tagbøjlen ca. 15-20 cm. fra brystningen for at lette senere montering af anslagsstolpen. Til stabilisering, placer to ballastklodser på tagbøjle vandrette rør, der vender mod tagets centrum. Hvis der ikke findes en kant, eller hvis den er under 150 mm høj, brug fem ballastklodser, sikret med to sikringsrør. Det anbefales at starte i et hjørne med en hjørnebøjle. Bemærk: specifikationer for ballastering findes i ballastskemaet nedenfor.
6. Fortsæt med den næste tagbøjle på samme måde som den første. Placer dog først et dobbeltgelænder på taget for at markere afstanden, hvorefter det kan fastgøres mellem bøjlerne ved at indsætte det i kilelommerne og låse det ved at give kilerne et let slag.

7. For at forhindre at tagbøjlen glider på tagfladen, monter en anslagsstolpe på den og fastgør den med de runde håndtag på stolpens koblinger. Flyt derefter gelænderet frem, så det står op mod brystningen.

8. Fortsæt på samme måde, indtil hele det ønskede område er fuldstændig sikkert.

9. For at lette arbejdet på taget kan den del af tagbøjlerne, der hviler på taget, klappes op. Placer først ballastklodserne på nabotagbøjlerne og sikr dem med sikringsrør. Monter en afstivningsramme på indersiden af dobbeltgelænderet for at sikre kanten, hvor tagbøjlerøret skal klappes op. Afstivningsrammen centreres, så den danner en bro over stolpen. Bemærk: hjørnebøjlen må kun klappes op, hvis brystningen er mindst 150 mm høj. For at sikre, at det opklappede bøjlerør ikke falder ned, skal det fastgøres på gelænderrøret, f.eks. med en spænderem.

10. Hvis brystningen er lavere end 150 mm, skal fladtagsgelænderet forsynes med en fodliste, som monteres på anslagsstolpens rundjernskrog. Hermed etableres en fortløbende tredelt kantsikring.

11. Demonter i omvendt rækkefølge af monteringen.

BALLASTSKEMA	Antal ballastklodser på tagbøjle med nedklappet bundrør	Antal ballastklodser på nabotagbøjle ved opklappet bundrør
Med brystning (opkant) $H > 150$ mm	2	3
Uden brystning (opkant) eller $H < 150$ mm	5	7

Vi har i mere end 40 år specialiseret os i import, salg og udlejning af stilladsmateriel på det store B2B-marked

SST Handel A/S har haft fornøjelsen af at betjene en bred vifte af kunder i mere end 40 år. Vi tilbyder et omfattende udvalg af stilladsgrej, herunder diverse stilladstyper og -tilbehør, fladtagsgelænder, overdækninger, stilladsplastik, tyveriskærme m.m.

Vi udvikler løbende nye produkter baseret på markedstendenser og input fra vores kunder. Vi ønsker at være i konstant udvikling, så vi kan tilbyde den bedste service over for vores kunder.

Ordentlighed i byggeriet

Vores nøgleord er ordentlighed. Når du vælger SST Handel A/S som leverandør, kan du forvente, at vi overholder aftaler, reagerer hurtigt samt tilbyder konkurrencedygtige priser.

Vi lægger vægt på at opretholde et højt niveau af integritet og pålidelighed, da dette skaber tillid og sikrer langvarige kunderelationer. Dette princip udgør en grundlæggende del af vores forretningsfilosofi og er en væsentlig årsag til, at vores omfattende kundegruppe fortsat vender tilbage.

Professionel rådgivning

Vi ynder at sætte stilladsbrugerne i centrum, da de med de rette forhold kan optimere hele arbejdsprocessen på byggepladsen.

Med en professionel rådgiver ved din side kan du undgå potentielle farer, minimere risici og sikre effektiviteten i byggeprocessen.

Vi står altid klar til at rådgive dig, så du træffer det rigtige valg fra start.

Du finder os både på Industriholmen 35, 2650 Hvidovre og på Meteorvej 14, 8700 Horsens.

Kontakt Claus Jensen, SST Sjælland, på tlf. 42 14 43 04 eller via e-mail cj@sst.as.

Kontakt Svend Drejer, SST Horsens, på tlf. 42 14 43 00 eller via e-mail svd@sst.as.

